



info@micromed.ua

Працюємо: ПН - ПТ 9:00 - 16:00 [+380 \(532\) 633-000](tel:+380532633000)

[+380 \(44\) 360-69-70](tel:+380443606970)

[+380 \(50\) 40-41-786 \(вайбер\)](tel:+380504041786)

---

## Коммерческое предложение

30.03.2023



### [Дозатор для антисептика сенсорний ASD-1000 з батарейками](#)

Артикул: 0099

Цена: 1419.00 грн



**Професійний автоматичний дозатор спиртового антисептика** використовується для масової безконтактної дезінфекції поверхні рук. **Безконтактний Дезінфектор для рук** - спеціально створений медичний прилад для боротьби з поширенням небезпечних інфекцій.

**Принципова відмінність від дозаторів для миючих засобів - правильний обсяг дози, що видається, і наявність бактерицидного УФ-випромінювача, відповідно до рекомендацій ВООЗ, для ефективної, гарантовано повної дезінфекції рук людини необхідно не менше 3 мл дезінфікуючого засобу (санітайзера), що містить не менше 62% спирту .**

### **Безконтактний дозатор для антисептика ASD-1000 на батарейках**

Автоматичний дозуючий пристрій для рідких та гелевих антисептиків застосовується в місцях з високою прохідністю. На відміну від дозаторів, призначених для миючих засобів, полягає у точній видачі необхідної дози. Друга важлива перевага сенсорного диспенсера - наявність у конструкції бактерицидного УФ-випромінювача. За даними ВООЗ, надійне знезараження рук забезпечується при використанні 3 мл санітайзера, що містить щонайменше 62% спирту.

Сенсорний автоматичний дозатор для спиртового антисептика ASD-1000 MICROmed ґрунтується на принципі безконтактної дезінфекції, що значно підвищує ефективність бактерицидної обробки. Вбудований інфрачервоний датчик спрацьовує при попаданні рук у зону чутливості елемента і подає сигнал пристрою, що розпорошує антисептик. Завдяки відсутності контакту з поверхнями приладу попереджається можливість потрапляння інфекційних агентів на шкіру. Сенсорний дозатор набув особливої актуальності під час пандемії, викликаної COVID-19.



### **Переваги дозатора ASD-1000**

У автоматичного дозатора антисептика ASD-1000 є ряд важливих переваг:

- збільшений обсяг резервуару для дезінфекційного складу;
- додаткова дезінфекція здійснюється за рахунок впливу УФ-променів бактерицидного спектру (в конструкцію входить UV-випромінювач);
- точність дозування – кожна доза становить 3 мл згідно рекомендацій ВООЗ;
- широка сфера застосування (прилад сумісний із різними видами антисептиків);
- незалежність від електромережі (працює від батарейок типу C/R14/343);
- мінімальна вага;
- стійкість корпусу до механічних впливів (виготовлений із екологічно чистого, міцного ABS-пластику).

Сенсорний диспенсер легко та швидко встановлюється. У комплектацію приладу входить спеціальний елемент з шарнірами на основі клею, але в якості більш надійного кріплення можна використовувати дюбелі з шурупами для кріплення на стіні.



## Галузь застосування

Автоматичний дозатор для антисептика настінний відноситься до приладів з широкою сферою застосування. Основні місця встановлення:

- ресторани та кафе;
- готелі;
- торгові центри та склади;
- кінотеатри;
- спортивні комплекси;
- освітній заклад;
- дитячі садки, поліклініки, лікарні та інші заклади, де висуваються підвищені вимоги до санітарної безпеки.

Багато споживачів встановлюють дезінфектор у квартирі, щоб підвищити рівень захисту від інфекційного зараження. Заряду батарей вистачає на видачу 1000 доз. Виробник надає гарантію на безконтактний диспенсер для засобів дезінфікування ASD-1000 від MICROmed – 1 рік. На автоматичний дезінфектор видано позитивний висновок МОЗ України, сертифікат відповідності УкрСЕПРО.

Компанія MICROmed надає можливість організаціям та приватним особам купити сенсорний дозатор антисептика за ціною виробника з наданням комплексу документації та сертифікатів якості. Покупці можуть обрати зручну форму оплати та доставки по Україні. Якщо з'являться запитання — зателефонуйте за контактними телефонами, і ми докладно відповімо по кожному напрямку, що цікавить.

<https://micromed.ua/wp-content/uploads/2020/10/dispenser-1.mp4>

## Технические характеристики

Розмір	ДхШхВ 121x107x261 мм
Ємність резервуару	1000 мл (33 oz)
Обсяг дозування	3 мл (0.1 oz)
Тип рідини на виході	краплинний (рідина або гель)
Датчик	автоматичний, безконтактний, інфрачервоний

УФ стерилізація	так
Матеріал	ABS+HDPE+PVC
Вага нетто	695 г (24.5 oz)
Живлення	елементи живлення тип С 4 шт
Робоча напруга	6 В
Робочий струм	300 mAh
Струм у режимі очікування	200 uA
Рівень захисту	IPX 4
Метод встановлення	настінне кріплення, або на підлогу використовуючи штатив
Застосування	підходить для лікарень, шкіл, готелів, офісів та інших громадських місць

## Комплектація

У комплектацію дозатора ASD-100 входять:

- дозатор;
- 4 елементи живлення (тип С);
- клейкий елемент із шарнірами для швидкої інсталяції;
- шурупи для монтажу 2 шт;
- ключ для доступу всередину диспенсера;
- споживча упаковка;
- Інструкція з експлуатації.