

## Коммерческое предложение

### Лампа бактерицидная TUV-15B безозоновая

Артикул: 5706

Старая цена: ~~176.00~~ грн

Новая цена: 127.50 грн



Минимальный заказ - **10 шт.**

**УФ-лампу 15 Вт. MICROmed TUV-15** (аналог ДБ-15) используют в комплекте с облучателями или рециркуляторами для обеззараживания помещений.

**Значительна роль дезинфекции воздуха и поверхностей в борьбе с распространением инфекций.**

**Лампы сертифицированы в Украине. Сертификат соответствия УкрСЕПРО UA.056.П.00125-20**

**Лампа бактерицидная TUV-15 В без образования озона (OZONE FREE).**

**Назначение:** используют для дезинфекции воздуха, воды и поверхностей, медицинских инструментов и материалов.

**Особенности:**

- бактерицидная лампа 15 В МИКРОМЕД представляет собой газоразрядную лампу низкого давления;
- корпус трубчато-стеклянный;
- цоколь металлический тип G-13;
- излучает коротковолновые ультрафиолетовые лучи с длиной волны 253,7 нм (UV-C);
- лучи обладают бактерицидным действием;
- изготовлена из кварцевого стекла с покрытием оксида титана;
- отфильтровывает озonoобразующую спектральную линию 185 нм, препятствуя появлению озона;
- после применения не требует проветривания;
- поддерживает полезное излучение на постоянном уровне;
- бактерицидный поток и мощность излучения подтверждены сертификатом соответствия УкрСЕПРО UA.056.П.00125-20;

- при использовании в помещении светильника открытого типа, не допускается присутствие людей, животных без специальных средств защиты.

#### **Область применения:**

- Больницы;
- Поликлиники;
- Санатории;
- Лаборатории медицинских учреждений;
- Спортивные залы;
- Плавательные бассейны;
- Пищевая промышленность;
- Фармацевтические производства;
- Места массового скопления людей.

**Лампы бактерицидные TUV-15 В** используют в домашних условиях в комплекте бактерицидных облучателей (ОБН-35, ОБН-15, ОББ-15 и др.) и рециркуляторов настенного и настольного типа.

**Лампы сертифицированы в Украине. Сертификат соответствия УкрСЕПРО UA.056.П.00125-20**

### Технические характеристики

Тип цоколя	G13
Ток лампы, А	0,31
Бактерицидный поток, Вт	4,96
Напряжение на лампе, В	54
Срок службы, ч	6000
Спад потока после 5000 часов работы, %	15
Размеры, мм:	
- А (max), мм	437,4
- В (min), мм	442,1
- В (max), мм	444,5
- С (max), мм	451,6
- диаметр (max), мм	28
Габаритные размеры с упаковкой, мм	470x28x28
Масса, кг	0,047